

PHD

TRUFLEX/PANG

Tabulky pro opravy diagonálních pneumatik



A-B NEOPRAVITELNÁ OBLAST

7.00-8.75	3 1/4", 80mm
9.00-14.00	4", 100mm
16.00-18.00	5", 125mm
21.00-27.00	6", 150mm

Výše uvedené rozměry jsou jen doporučení.

TRAKTOR A-B NEOPRAVITELNÁ OBLAST

šířka sekce	A-B rozměr
14.9-20.8 (215-520)	4", 100mm
23.1 & větší (600 & větší)	5", 125mm

Výše uvedené rozměry jsou jen doporučení.

Návod k použití tabulek: pro výběr velikosti záplaty určete velikost poškození změřením největší oblasti kordu, která byla odstraněna. Naleznete tuto velikost v horním žlutém řádku. Nyní vyhledejte stupeň zatížení v levém sloupci stejné tabulky. Číslo správné záplaty se objeví v jejich průsečíku.

Poznámka: tato tabulka je pouze doporučením. Náklad, rychlost a aplikace pneumatik mohou ovlivnit hranice použití.

OSOBNÍ AUTOMOBIL, NÁKLADNÍ AUTOMOBIL A ZEMNÍ STROJ VELIKOST POŠKOZENÍ – BĚHOUN, PŘECHODNÁ OBLAST, BOK



	mm inches	8 3/16"	10 3/8"	13 1/2"	20 3/4"	25 1"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	75 3"	100 4"	125 5"	150 6"
4 (B)		1	1	2	3	3	4	5					
6 (C)		1	1	2	3	3	4	5	6				
8 (D)		1	2	3	3	4	4	5	6				
10 (E)		1	2	3	3	4	5	6	6	7	8		
12 (F)		1	2	4	4	4	5	6	6	7	8		
14 (G)		1	3	4	4	5	6	6	7	7	8	10	
16 (H)		1	4	4	5	5	6	6	7	7	8	10	
18 (J)		1	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	
20 (L)		1	4	5	5	6	7	8	8	9	9	10	
22 (M)		1	4	6	6	7	8	8	8	9	10		

ZEMĚDĚLSKÁ VOZIDLA, TRAKTORY, NAKLADAČE VELIKOST POŠKOZENÍ – BĚHOUN, PŘECHODNÁ OBLAST, BOK



	mm inches	6 1/4"	8 5/16"	10 3/8"	13 1/2"	20 3/4"	25 1"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	75 3"	100 4"	125 5"	150 6"	175 7"	200 8"	225 9"	250 10"
4 (B)		1	1	1	2	3	3	4	5	T-0	T-0	T-1	T-2	T-2	T-3	T-3		
6 (C)		1	1	1	2	3	3	4	5	T-0	T-0	T-1	T-2	T-2	T-3	T-3		
8 (D)		1	1	2	2	3	4	4	5	T-0	T-0	T-1	T-2	T-2	T-3	T-3	T-6	T-7
10 (E)		1	1	2	3	3	4	5	6	T-1	T-1	T-4	T-5	T-5	T-6	T-6	T-7	T-7
12 (F)		1	1	2	4	4	4	5	6	T-4	T-4	T-4	T-5	T-5	T-6	T-7	T-7	T-7
14 (G)		1	1	4	4	4	5	6	6	T-4	T-5	T-5	T-5	T-6	T-7	T-7	T-7	*
16 (H)		1	1	4	4	5	5	6	6	T-5	T-5	T-5	T-6	T-6	T-7	T-7	*	*
18 (J)		1	1	4	5	5	6	6	7	T-5	T-5	T-6	T-6	T-7	*	*	*	*

* PRO POŠKOZENÍ VĚTŠÍ NEŽ JE UVEDENO V TABULCE NEBO PRO PNEUMATIKY SE STUPNĚM ZATÍŽENÍ VYŠŠÍM NEŽ 18, POUŽIJTE TABULKU PRO OPRAVY DIAGONÁLNÍCH PNEUMATIK NAKLADAČŮ.

*ZPEVNĚNÉ OPRAVY VELIKOST POŠKOZENÍ – BĚHOUN, PŘECHODNÁ OBLAST, BOK



	mm inches	10 3/8"	13 1/2"	20 3/4"	25 1"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	75 3"	100 4"	125 5"	150 6"
8-12 (D-F)		1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	
14-18 (G-J)		1	2	4	4	5	5	6	6	7	8	
20-22 (L-N)		2	4	5	5	6	6	7	7	8	9	

* POŠKOZENÍ PŘES 25% ALE MĚNĚ NEŽ 75% TLOUŠTKY VRSTEV KORDU VYŽADUJÍ JAK VYPLNĚNÍ DÍRY TAK ZPEVNĚNOU ZÁPLATU UMÍSTĚNOU UVNITŘ PNEUMATIKY.

